

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logitech.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windows、Mac OS のバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

電話番号：(03) 5360-6490 FAX 番号：(03) 3375-6490

※電話受付時間は、月曜～金曜 AM9:00～PM7:00(祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logitech.co.jp/contact/>

*外観および仕様は予告なく変更することがあります。
©2007 Logitech, Logicoool. All rights reserved. Logicoool, Logicoool のロゴ、および Logicoool 製品は、Logitech International S.A. の商標または登録商標です。Windows, Windows Vista は米国 Microsoft 社の、Macintosh Mac OS は米国 Apple Inc. 社の登録商標です。そのほか記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

Logicoool

Qcam® Orbit AF

ロジクール キューカム オービット AF



ユーザーズガイド

10. よりよい画像のための

明るすぎたり、逆光、または薄暗い環境であなたの顔が形になってしまうような照明環境においても、Logicoool RightLight™ 2デクノロジーによって、撮影は自動的に最良の状態に調整されます。ウェブカメラがこのような状態を認識すると、Logicoool RightLight™ 2をオンにするかどうか確認するダイアログボックスが表示されます。「はい」をクリックすると、自動的にフレームレート・カラー・露出が調整され、最適な画像クオリティを実現します。これらの設定をマニュアルで設定するには、設定 ボタンをクリックします。

11. さらに詳しい情報

オーディオ情報 <http://www.logitech.co.jp/rightsound>
ソフトウェアアップデート <http://www.logitech.co.jp/support>

- ・その他のヘルプ情報は、ソフトウェアを起動して、ヘルプボタンをクリックしてください。
- ・さらに多くのLogicoool製品を知るには、<http://www.logitech.co.jp>をご覧ください。

使用許諾

お客様へ、本製品を使用される前に必ずお読み下さい

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。弊社、株式会社ロジクールでは、ソフトウェアをお客様に提供するにあたり下記「使用許諾」にご同意頂くことを提供の条件とさせていただきますので、ソフトウェアの入ったディスクを開封される前に必ず下記「使用許諾」をお読み下さい。なお、お客様が、ソフトウェアの入ったディスクを開封された場合には本「使用許諾」にご同意頂いたものとし、また、万が一同意いただけない場合は、未開封のまま、ディスクのパッケージと同梱の全ての製品、付属品を、支払代金領収証とともに速やかに購買店にお返し頂ければ代金を返還させていただきます。


1. ソフトウェア使用の許諾

- お客様は、以下の使用許諾に従い、この文書と共に提供されている弊社ソフトウェア・プログラム(以下、「本ソフトウェア」とします)をご使用頂けます。
 - お客様は1台のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用するものとします。
 - お客様は上記コンピュータ上で使用するため、当該コンピュータのメモリ、ハードディスク等の記憶領域に本ソフトウェアを1部複製することが出来るものとします。その場合には当該コンピュータで使用するために必要な期間、において本ソフトウェアの複製が出来るものとします。
 - お客様は専らバックアップの目的で本ソフトウェアを1部に限り複製することが出来るものとします。ただし、バックアップ用の複製物はLogitech, Inc. 及び弊社によって提供時に含まれていた著作権表示その他の権利が失われるべきではありません。
 - お客様は弊社の文書による承諾を得ないで、形式又は方法の如何を問わず、上記(b)(c)の場合以外の本ソフトウェアの複製、逆コンパイル、逆アセンブル、改竄をできません。
 - お客様は上記(c)の複製権及び複製物を第三者に譲渡できません。
 - お客様は本ソフトウェアを第三者に貸与できません。
 - お客様は本ソフトウェアを、同梱の製品、付属品と一体で本使用許諾を承諾する第三者に譲渡することが出来ます。その場合には、お客様が前項(b)(c)により複製した本ソフトウェアの複製物及び複製物の全てを消去、破壊しなければなりません。
 - お客様が本ソフトウェア又はその複製物を第三者に譲渡した場合には、お客様に対する本ソフトウェアの使用許諾は自動的に終了し、お客様はその保有する本ソフトウェアの複製物を消去放棄しなければなりません。
- 保証及び責任
 - 弊社は本製品に、同梱されていた保証書をご提示頂いたお客様に対し、次の通り弊社製品を保証させていただきます。なお、この保証を受ける権利は他に及ぶものではありません。


MEMO

この度は、ロジクールのウェブカメラQcam®シリーズ「Qcam® Orbit AF」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品はカーン ツァイスレンズ搭載オートフォーカスウェブカメラです。こちらのユーザーズガイドをご参照の上、ソフトウェアをインストール頂き、ウェブカメラのパフォーマンスをお楽しみください。

1. ウェブカメラ各部の名称



8. Qcam® ソフトウェアの機能



※ロジクールVideo Effects™の「アバター」フェースマスクセリ、ファン・フィルターはVideo Effects™ ボタンからお進みください。

9. オートフォーカス機能について

オートフォーカス機能では、ウェブカメラから最大10cmの近さの物まで自動的に焦点を合わせることができます。手動で焦点を調整する場合はQcam®ソフトウェアの「オートフォーカス設定」ボタンから設定してください。

6. 設定終了

ウェブカメラの接続は完了し、お使い頂ける準備が整いました。Skype™やWindows Live™メッセンジャー、Yahoo!™メッセンジャーなどのインスタントメッセージングアプリケーションを使ってテレビ電話をお楽しみください。

Qcam®シリーズでは以下のようなことが可能です。

- ・テレビ電話やビデオインスタントメッセージングで無料通話を楽しめます。(通話料はユーザー負担となります)
- ・ウェブカメラで静止画写真や動画を撮影し、Eメールに添付して送付することができます。
- ・内蔵マイクを使った音声のみの通話が可能となります。


7. Qcam®ソフトウェアを使う

Logicoool Qcam®ソフトウェアを起動するには、以下の方法があります。

- ・デスクトップの、Qcam® アイコンをダブルクリック
- あるいは
- ・デスクトップの右下にあるタスクバーのQcam® アイコンをクリック

2. ウェブカメラスタンドの使い方

- ベース部からウェブカメラを取り外します。
- スタンドのベース部に取り付けます。ベース部に簡単に接続できるよう接続部分の形状が特殊なものになっていますので、十分に気をつけながら接続してください。
- ウェブカメラをスタンドに取り付けます。ウェブカメラの接続部分とスタンドの接続部分の形状を確認しつつ、気をつけながら接続してください。
- スタンドがけを持ってウェブカメラを持ち上げてください。ベース部がスタンドから外れ、衝撃を受けると、ベース部が損傷する場合があります。ベース部とスタンドの両方を持って、移動してください。



3. ソフトウェアのインストール

パソコンにウェブカメラを接続する前に、付属のLogicoool Qcam®ソフトウェアをインストールしてください。Qcam® Orbit AFではオートフォーカス機能などの多くの拡張機能をご使用頂けます。それらの優れた機能を正しくお楽しみ頂くために、付属ソフトウェアを完全にインストールして頂くことをお奨めします。


付属ソフトウェアをパソコンのCD-ROM/OVD-ROMドライブに挿入してください。CD-ROMが自動再生されます。

自動再生が始まらない場合は、以下の方法をお試しください。

1. 「スタート」をクリック → 「マイコンピュータ」をダブルクリック
2. CD-ROM/OVD-ROMドライブのアイコンから、CD-ROMのファイル名を右クリックして「自動再生」をクリックして選択してください。

4. ウェブカメラの接続

ソフトウェアのインストール中、ウェブカメラをUSBポートに接続するよう指示されます。ソフトウェアからの指示があるまでは、ウェブカメラを接続しないでください。



5. ウェブカメラ、マイク、スピーカーを設置する



お買い上げ頂いたウェブカメラの内蔵マイクには、Logicoool RightSound™デクノロジーが搭載されています。以下のステップで、最良のオーディオパフォーマンスをお楽しみください。

- 机の上に設置する場合：PCのモニターの横にウェブカメラを設置する場合、ベース部はウェブカメラを接続した状態が、スタンドを使用して目の高さでウェブカメラの高さを合わせておいてください。
- モニタに設置する場合：PCのモニター上部の平らで安定した部分に設置することも可能です。目標の高さと合った最適な位置に置く場合、スタンドは不要です。
- ウェブカメラの回転：ベース部やスタンドに接続したウェブカメラを手動で回転させないでください。ウェブカメラが振動します。マウスやキーボードを使用し、Qcam®ソフトウェア上で上下左右に回転させてください。また、フェイストラッキング機能をオンにすると、自動的にウェブカメラが動きます。
- ウェブカメラの内蔵マイクとの距離が約1mとなるように、ウェブカメラを正面に設置してください。
- スピーカーをお使いの場合、内蔵マイクから約30cm離し、マイク側に向かないように設置します。

※ウェブカメラとの間にはなにも置かないでください。